

## Glutolin TFX rapid Tapeten-Fixierung

Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Fixierung für Vliestapeten, Digitaldrucke, Fototapeten und andere hochwertige formstabile Wandbeläge, die nicht überstrichen werden. Für alle Tapeten (z.B. Textiltapeten) bei denen eine extrem saubere und wasserarme Verarbeitung notwendig ist.

Ideal für Laden- und Messebau: Erlaubt schnelle und saubere Wechsel im Trockenklebverfahren.

<b>Anwendungsbereich:</b>	Glutolin TFX rapid eignet sich zum Fixieren von nahezu allen formstabilen Tapeten und anderen Wandbelägen im Innenbereich, die anschließend nicht überstrichen werden. Die Fixierung kann auf allen saugenden und nicht saugenden Untergründen im Innenbereich verwendet werden. Dadurch ideal geeignet auch für Messe- und Ladenbau, gestrichene und lackierte Oberflächen wie auch Holz und Metall. Hochwertige Tapeten können mehrmals problemlos abgenommen und neue Beläge im Klebebett wieder fixiert werden.	
<b>Technische Daten:</b>	Rohstoffbasis:	Kunstharzdispersion
	Dichte:	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
	pH-Wert:	7-8
	Verbrauch:	125-175 g/m <sup>2</sup>
	GISBAU GISCODE:	D1
<b>Untergrundvorbehandlung:</b>	Der Untergrund muss dauertrocken, tragfähig und frei von Trennmitteln und Verunreinigungen (Fett, Staub usw.) sein. Risse, Löcher, Unebenheiten mit Glutofill WG ausgleichen. Stark saugende und sandende Untergründe mit Glutogrund LF vorbehandeln. Bei stark durchscheinenden Tapeten und kontrastreichen Untergründen empfehlen wir einen Voranstrich mit Glutogrund TP.	
<b>Verarbeitung:</b>	Glutolin TFX rapid gleichmäßig mit einer kurzflorigen Lammfellrolle auf den Untergrund auftragen und vollständig durchtrocknen lassen, bis ein transparenter Klebstofffilm entstanden ist. Die Trockenzeit beträgt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit 6 bis 8 Stunden. Der Film muss transparent sein, bevor der Wandbelag eingelegt werden kann. Den eingelegten Wandbelag anschließend gleichmäßig mit einer Tapezierwalze andrücken. Bei dünnen Tapeten mit Tapetenbürste andrücken und mit Tapezierwalze nachrollen. Die nächste Bahn auf Stoß verkleben. Nicht unter 10° C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten.  Feuchte Kleberrückstände mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.	
<b>Entfernen des Wandbelags:</b>	An einer Ecke der Tapetenbahn vorsichtig lösen - langsam und gleichmäßig abziehen. Eventuelle Reste mit Tapetenablöser entfernen. Das Klebebett kann danach wieder genutzt werden.	
<b>Überarbeiten des Kleberbetts:</b>	Die Fläche bei Bedarf mit Dispersionsfarben oder Dispersionspachtelmassen überarbeiten. Alternativ mit einem Dispersionskleber und Malervlies tapezieren.	
<b>Lagerung:</b>	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!	
<b>Gebindegrößen.:</b>	Dose 750 g	002601074
	Eimer 3,0 kg	002602074
	Eimer 5,0 kg	002603074